


Napake, alarmi in postopki opravljanja težav.

Spodnja tabela prikazuje različne napake, njihove vzroke in postopke popravila.

Alarm LED	Prikaz besedila	Pomen alarma	Postopek odprave težave
LED lučka sveti	M OFF	Kontakt za omogočanje delovanja je prekinjen, naprava je izklopljena	Preverite vzrok za prekinitev kontakta, glej shemo
LED lučka 3x utripne	SENSUP	Žična povezava s SCH80 senzorjem je prekinjena	Preverite žično povezavo SHC80 senzorja in jo po potrebi popravite. Preverite, ali lučka na senzorju redno utripa, če ne zamenjajte okvarjeni senzor.
LED lučka 5x utripne	OUTDEF	T3 senzor temperature zunanjega zraka je okvarjen	Preverite žično povezavo senzorja, v primeru dvoma zamenjajte senzor. Testirajte lahko z izpostavitvijo senzorja temperaturi 8 °C ali nižje; ob pravilnem delovanju se mora naprava aktivirati.
LED lučka 9x utripne	WATER	Relativna vlaga v kanalu ne poraste	Preverite da je ventil za dovod vode odprt. Če je ventil za dovod odprt in je potreba za vlaženje (zunanja temperature vsaj 12°C ali manj) odklopite napravo iz el. napajanja, nato odklopite črno cevko na vlažilni kaseti in ponovno vklopite el. napajanje. Sedaj bi morala priteči voda iz odklopljene cevke; v kolikor voda ne priteče, je potrebno zamenjati magnetni zaporni ventil v napravi. V kolikor voda priteče in se vlažilno satje po vklopu naprave ne omoči, je blokiran protilegionelni filter. V tem primeru zamenjajte celoten vložek. Kontaktirajte Remty-R d.o.o. za naročilo vložka (koda HEPCAH) ali storitev zamenjave.
LED lučka 15x utripne	HEATER	Okvara el. grelca	Preverite temperaturo zraka za vlažilcem (TS01), ta mora biti višja od 8°C, v nasprotnem primeru je el. grelnik zraka v okvari. Za zamenjavo kontaktirajte Remty-R d.o.o.
LED lučka 17x utripne	AIRFLW	ni pretoka zraka	Preverite ali je prezračevalna naprava vklopljena
LED lučka 19x utripne	T2Def	T2 senzor temperature zraka pred vlažilnikom je okvarjen	Preverite žično povezavo senzorja, v primeru dvoma zamenjajte senzor oz. kontaktirajte Remty-R d.o.o.
LED lučka neprekinjeno sveti	Service	Prekoračitev števila vklopov oz. časa uporabe	Vlažilni vložek je potreben zamenjave. Kontaktirajte Remty-R d.o.o. za naročilo vložka (koda HEPCAH) ali storitev zamenjave.

PONASTAVITEV NAPRAVE (RESET ALARMA)

1. Aktivirajte upravljalnik s pritiskom na tipko **MODE**, počakajte 2 sekundi in zopet pritisnite **MODE** in držite 2 sekundi, da vstopite v meni
2. Upravljalnik pokaže napis **SETPNT**
3. S tipko v obliki puščice **navzdol** se premaknete na **ALARM**
4. Ko ste na **ALARM**, pritisnite **MODE**. Upravljalnik bo prikazal **AL01**, pritisnite puščico navzdol, da prikaže **AL02**. Pritisnite tipko **MODE**, upravljalnik bo pokazal **NO**
5. Pritisnite puščico navzdol, da prikaže **rSt**
6. Potrdite ponastavitev napake s pritiskom na tipko **MODE**
7. Pritisnite tipko  za izklop upravljalnika
8. Pritisnite tipko **MODE**, napaka in zvonček (alarm) naj ne bi bila več prisotna