

Navodila za menjavo vložka v vlažilniku HomEvap

1. Odklopite napravo iz el. napajanja.
2. Zaprite ventil za dovod vode.
3. Prepričajte se, da je odtočna cev prosta in se jo bo dalo zavrteti skupaj z vlažilnikom.
4. Prepričajte se, da ima cev za dovod vode dovolj prostora, da se jo bo dalo zavrteti skupaj z vlažilnikom, v nasprotnem primeru jo odklopite pri ventilu za dovod vode.
5. S križnim izvijačem odvijte vijake objemk, tako da lahko vlažilnik obrnete za 90°.
6. Obrnite vlažilnik za 90°, tako da je vlažilni vložek dostopen. Upoštevajte morebitno kapljanje vode s strani enote!
7. Odklopite dovod vode v vlažilni vložek tako, da potisnete obroč kolenskega spoja v smeri proti kolenu in celotno koleno potisnete s črne cevi. S tem je vlažilni vložek odklopljen in ga je mogoče odstraniti.
8. Izvlecite vlažilni vložek iz ohišja vlažilnika.
9. Po potrebi očistite notranjost vlažilnika z mehko krpo. **Ne uporabljajte čistilnih sredstev!**
10. Vzemite nov vlažilni vložek iz embalaže.
11. Potisnite vložek v enoto.
12. Črno cev novega vložka potisnite v spojno koleno.
13. Vlažilec ponovno zavrtite tako, da je vodoraven.
14. Privijte vijake objemk.
15. Odprite ventil za vodo.
16. Priključite napravo na el. napajanje.
17. Vaš vlažilec zraka je zopet varen, zanesljiv in pripravljen na novo obdobje delovanja!

Servisiranje

Menjava vlažilnega vložka (protilegionelni filter in vlažilno satje):

- ◆ na dve leti
- ◆ po 15.000 splakovanj
- ◆ po potrebi glede na količino vodnega kamna
- Menjava vlažilnega satja:
 - ◆ odvisno od nasičenosti vodnega kamna na satju
 - ◆ enkrat letno
- Predlog pri prekomernem nabiranju vodnega kamna:
 - ◆ Priporočamo uporabo reverzne osmoze na dovodu vode v vlažilnik. S tem se zmanjša koncentracija vodnega kamna na satju in tako podaljša njegova življenjska doba.